



LEROMERLIN

#EUFAÇO COM AS MARCAS DA CASA

DESBASTAR UMA PORTA QUE EMPERRA

1 Comece por **marcar com uma régua e um lápis uma linha reta de 3mm** para saber o que tem de aplanar e para que fique direito. De seguida **retire a porta**.

2 É sempre recomendável proteger tanto a porta como a superfície onde a vai apoiar. Para isso recomendamos que coloque uma toalha ou uma manta.

3 Apoie a porta sobre dois cavaletes para conseguir trabalhar facilmente. **Desbaste a parte inferior com uma plaina** (manual ou elétrica).

4 Coloque de novo a porta. Varra as aparas e a sujidade da zona para que não emperre e verifique se a porta abre e fecha com normalidade.



Sempre que vir uma das
MARCAS DA CASA sabe que pode confiar!

DEXTER

FERRAMENTAS

SUGESTÃO PRODUTOS MARCA DA CASA



DEXTER

Fita métrica

DEXTER BIMATERIAL 3M

Ref.17563826



DEXTER

Plaina

DEXTER POWER 800W

Ref.19283446

SAIBA MAIS
SOBRE AS
MARCAS DA CASA

