



# #EUFAÇO COM AS MARCAS DA CASA

## SUBSTITUIR E ATUALIZAR OS MECANISMOS TOMADAS E INTERRUPTORES



- 1** Comece por **desligar o quadro elétrico**.
- 2** Com a ajuda de uma chave apropriada e isolada, **retire o espelho antigo e o suporte**, desligando os fios.
- 3** Se tiver o objetivo de também pintar a parede, deve fazê-lo neste momento, pois assim não tem que proteger os espelhos com fita de pintor.
- 4** **Conecte o novo interruptor** aos fios e aparafuse-o à caixa.
- 5** **Coloque os novos espelhos** e suportes.
- 6** Ligue a corrente e verifique o funcionamento.

SAIBA MAIS  
SOBRE AS  
MARCAS DA CASA



Sempre que vir uma das **MARCAS DA CASA** sabe que pode confiar!

**Lexman**

ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO

**DEXTER**

FERRAMENTAS

### SUGESTÃO PRODUTOS MARCA DA CASA



**Lexman**  
Espelho simples  
**LEXMAN COSY**  
**AZUL OCEANO**  
Ref.18655973



**DEXTER**  
Jogo de chaves  
**DEXTER ISOLADO**  
**12 PONTAS**  
Ref.19563572